

BILMODELL – Hvor skal brikken festes?

Normalt i personbiler skal brikken plasseres på innsiden av frontruten, minimum 7 cm fra toppen av ruten og bak speilet (skjult for sjåføren). Men i noen bilmodeller må brikken plasseres en annen plass for å bli lest. Dette skyldes hovedsakelig metallfilm i frontruten. Her følger en liste over flere av disse biltyperne:

Audi A8:

Brikken festes i frontrutens nedre høyre eller venstre hjørne

Chevrolet lumina:

Brikken festes i en "lomme" under panserlokket eller på en "bærebro" over radiatoren.

Citroen C5:

Brikken festes på et lysere felt bak speilet

Citroen Xantia:

Brikken festes under det sorte feltet

Ford Focus:

Har varmetråder. Brikken festes nederst i høyre hjørne.

MB S-serie:

UV-filer. Brikken festes på en liten kvadrat midt på ruten eller bak grillen.

Opel Sintra:

Brikken festes ved listen på radioantennen som ligger øverst i ruten.

Opel Zafira (enkelte modeller):

Brikken festes på det mørke stiplede feltet bak speilet.

Pontiac Transporter:

Brikken festes i en "lomme" under panserlokket eller på en "bærebro" over radiatoren.

Renault Clio:

Brikken festes nederst på frontruten.

Renault Kango:

Brikken festes i et lite kvadrat (i et prikkete felt) øverst på frontruten.

Renault Laguna:

Brikken skal festes på et prikkete/skravert felt ved speilområdet.

Renault Scenic:

Brikken skal festes på et prikkete/skravert felt ved speilområdet.

Peugeot (alle 2000-2001-modellene):

Brikken skal festes på et prikkete/skravert felt ved speilområdet

Toyota Hiace:

Brikken festes 7cm over dashbordet.

VW Sharan:

Brikken festes i frontrutens nedre høyre eller venstre hjørne.

VW Transporter:

Brikken festes 7cm over dashbordet.